


20:57:54

6.3.2022






W-Seminar Robotik

Smart Alarm


Bernd Storath

Aufbau



App





Frontend

Electron + React



Zeigt:

- Uhrzeit
- Wetter
- Einstellungen
- Aus-Schalter

An

Noch nicht fertig:

- Wecker
- Musik

Verfügbare Module





Frontend

Wetter

OpenWeatherMap

- Kostenlos
- 60 Anfragen /Minute
- 1 Mio. Anfragen / Monat



Wülfershausen

22.5.2022



21.53°C Bedeckt

20:00 19.83°C	21:00 17.4°C	22:00 15.43°C	23:00 13.35°C		01:00 11.51°C	02:00
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

10.36°C Mittags: 18.86°C Abends: 21.18°C Nachts: 13.35°C morgen Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 21.53°C 9.56°C - 22.85°C11.59°C - 18.85°C9.88°C - 18.42°C8.35°C - 20.94°C8.86°C - 1

Node.JS Server



Steuert:

- Kommunikation zwischen
 App und Frontend
- Datenbank
- Alarm Dienst
- Speicher für Musik und Klingentöne

```
import { Server } from 'socket.io';
import Alarm from './Alarm';
import Routing from './routes';
import SocketIO from './socket';
config();
const zodConfig = createConfig({
 cors: true,
  logger: {
   level: 'debug',
    color: true
 server: {
   upload: true,
   listen: process.env.PORT | 8080
 startupLogo: false
});
const { httpServer } = createServer(zodConfig, Routing);
export const socketIO = new SocketIO(new Server(httpServer, { cors: { origin: '*' } }));
const alarm = new Alarm();
export const stopServer = () \Rightarrow {
 alarm.stop();
  return new Promise<true>((res, rej) ⇒ {
   httpServer.close((err) ⇒ {
        rej(err);
     res(true);
   });
  });
```

API

REST:

- POST /api/alarms
 - Erstellt neuen Alarm
- DELETE /api/alarms
 - Löscht einen Alarm

Etc.

Nutzt express-zod-api



```
import { join } from 'path';
import deleteAlarmsController from './Controllers/deleteAlarms';
import deleteRingtonesController from './Controllers/deleteRingtones';
import getAlarmsController from './Controllers/getAlarms';
import qetRingtonesController from './Controllers/getRingtones';
import getSettingsController from './Controllers/getSettings';
import patchAlarmsController from './Controllers/patchAlarms';
import postAlarmsController from './Controllers/postAlarms';
import postRingtonesController from './Controllers/postRingtones';
import postSettingsController from './Controllers/postSettings';
const routing: Routing = {
 api: {
   alarms: new DependsOnMethod({
     get: getAlarmsController,
     delete: deleteAlarmsController,
     patch: patchAlarmsController,
     post: postAlarmsController
   }),
   ringtones: new DependsOnMethod({
     get: getRingtonesController,
     delete: deleteRingtonesController,
     post: postRingtonesController
   }),
   settings: new DependsOnMethod({
     get: getSettingsController,
     post: postSettingsController
   1)
 ringtones: new ServeStatic(join( dirname, '../Ringtones'), {
   index: false,
   redirect: false.
   setHeaders: (res) => {
     res.setHeader('Access-Control-Allow-Origin', '*');
 })
```

Kommunikation

Verbindung von Backend zu Frontend und App mit Socket.IO

Ereignisse:

"databaseChange": Frontend und App aktualisieren ihre Daten "alarm": Frontend zeigt Wecker an



```
mport { Server, Socket } from 'socket.io';
import { ExtendedError } from 'socket.io/dist/namespace';
import { DefaultEventsMap } from 'socket.io/dist/typed-events';
class SocketIO {
 server: Server;
 clients: Socket[] = [];
 private frontend: Socket[] = [];
 constructor (server: Server)
   this.server = server;
   this.server.on('connection', (socket: Socket) => {
     if (socket.handshake.query.type === 'frontend') {
       this. frontend.push(socket);
     } else if (socket.handshake.query.type === 'client') {
       this.clients.push(socket);
     console.log(
     socket.on('disconnect', () => {
       if (socket.handshake.query.type === 'frontend') {
         this. frontend = [];
       } else if (socket.handshake.query.type === 'client') {
         this.clients = this.clients.filter((s) => s.id !== socket.id);
       console.log(
```

Datenbank

Speichert

- Einstellungen
 - Position
 - Zeitzone
- Alarme
 - Name
 - Klingelton
 - Tage
 - Zeit
 - Aktiviert
- Klingeltöne
 - Name
 - URL

```
"timezone": "Europe/Berlin",
    "location": {
        "countryCode": "DE",
        "lat": 50.0540866,
        "lon": 9.9995626
},
"ringtones": [{
        "name": "Alarm",
        "location": "/ringtones/Alarm.mp3"
],
"alarms": [{
        "ringtone": "Alarm",
        "days": [1, 2, 6],
        "enabled": true,
"initialized": true
```

Alarm Dienst

Überprüft jede Minute ob es einen aktivierten Wecker für den jeweiligen Tag gibt:

→ Ja: sendet Ereignis an Frontend



```
export default class Alarm {
days = ['Montag', 'Dienstag', 'Mittwoch', 'Donnerstag', 'Freitag', 'S
 interval?: NodeJS.Timeout;
 constructor() {
   this.initializeInterval();
 initializeInterval() {
   if ([0, 1, 2, 3].includes(new Date().getSeconds())) {
    console.log('Starting Alarm Service');
     this.check();
     this.interval = setInterval(() => this.check(), 1 * 60 * 1000);
     setTimeout(() => this.initializeInterval(), 3000);
 check() {
   const alarms = db.getAlarms();
   const date = new Date();
   const currentDate = date.toLocaleTimeString('de-DE', {
     timeZone: db.getSettings().timezone,
    weekday: 'long'
   });
   const currentTime = currentDate.slice(0, -3).slice(-5);
   const currentDay = currentDate.split(',')[0];
   const currentDayIndex = this.days.indexOf(currentDay) + 1;
   for (const alarm of alarms) {
     if (alarm.enabled && alarm.time === currentTime && alarm.days.inc
       this.ring(alarm);
 ring(alarm: database['alarms'][0]) {
   console.log('Ringing', alarm);
   socketIO.emitFrontend('alarm', alarm);
        interval && clearInterval/this interval).
```


App

React Native

Steuert das Frontend

- Wecker
 - Aktivieren/deaktivieren
 - Bearbeiten
 - Löschen
- Klingeltöne, Musik, Einstellungen
 - > Noch nicht implementiert






App

Design







Komponenten

Raspberry Pi

Display

Lautsprecher

Verstärker

Gehäuse

→ Preis: ≈105€











Gehäuse



Aus Holz Maße (HxLxT): 16cm x 29cm x 10cm

Vergleich

Nest Hub

Preis: 99,99€

Vorteile:

- Billiger (-5€)
- Bessere Lautsprecher
- Mehr Funktionen

Nachteile:


- Keine Anpassungsmöglichkeiten
- Google Account erforderlich
- Nur Plastik



Right to Repair

Reparaturmöglichkeit

- Logisch getrennte Komponenten
 → Kaputt -> Ersetzen
- Nicht verklebt, sondern verschraubt



Zukunft

Ziele

- Sprachbefehle
- Smart Home
- Integrationen
 - Nachrichten
 - Stau

